



AZ EGÉSZ TEST ÁPOLÁSA - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3896-os modell


Köszönjük, hogy megvásárolta a PALMPERFECT® Full Body Shaver borotvát. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb élményben legyen része ezzel a termékkel kapcsolatban, kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes használati utasítást és biztonsági óvintézkedést.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék nem játék, és nem gyermekek általi vagy gyermekeken történő használatra készült, és kizárólag háztartási használatra. Ne használja a készüléket, ha sérült a penge vagy a vágóegység, mert sérülést okozhat. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy fűtött felületeknek. A termékben lévő elemek tűz- vagy kémiai égésveszélyt jelenthetnek, ha nem megfelelően kezelik őket. Ne szerelje szét őket. Ne helyezze vagy tárolja a terméket a hálózatra csatlakoztatva olyan helyen, ahol leeshet, vagy ahol a termék kádba vagy medencébe kerülhet. Ne tegye a terméket vízbe vagy más folyadékba, illetve ne ejtse bele, ha be van dugva. Ne érintse meg a terméket vízbe esett vezetékkel. Azonnal húzza ki a készüléket a hálózatról. A tápkábel és a hozzá csatlakoztatott tartozékok nem arra szolgálnak, hogy vízbe merítsék vagy zuhanyzóban használják. A termék 4,5 °C alatti vagy 35 °C feletti hőmérsékleten történő töltése vagy használata kedvezőtlenül befolyásolja az akkumulátor élettartamát. Ha a termék jelentős hőmérséklet-, nyomás- vagy páratartalom-változásnak van kitéve, használat előtt 30 percig hagyja akklimatizálódni.


TERMÉKJELLEMZŐK

1. Testborotva ívelt pengével
2. Védőburkolat
3. Gomb a penge kihúzásához
4. Switch
5. Szilikon fogantyú
6. Jelzőlámpa
7. Töltő aljzat
8. Tisztítókefe
9. USB kábel



CHARGE

1. Ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva
2. Helyezze a kis dugót a töltőaljzatba, az USB-kábelt pedig a falban lévő 5 V-os USB-adapterbe (szabványos mobiltelefon-töltő) Ábra 1. Ne használjon hosszabbító kábelt ezzel a termékkel. Kizárólag a mellékelt töltőkábelt használja a készülék töltéséhez.
3. A kijelző töltéskor pirosra vált
4. A piros fény kialszik, amikor a termék kb. 2 óra elteltével teljesen feltöltődik.
5. Töltés után vegye ki az adaptert a konnektorból, és húzza ki a kis dugót a termékből.





HOGYAN HASZNÁLJUK

Használat előtt mindig ellenőrizze a terméket és az összes tartozékot. Ne használja a terméket vagy bármely tartozékot, ha az sérült, mert sérülést okozhat.

1. Nyomja meg egyszer a be/kikapcsoló gombot a termék be- vagy kikapcsolásához.
2. Használja a gépet a tartozékkal vagy anélkül. Érzékeny területekhez használja a kényelmi tartozékot, hosszabb szőrszálak vágásához használja a trimmelő tartozékot. A tartozék felhelyezéséhez helyezze azt az ívelt pengére, és óvatosan nyomja lefelé, amíg be nem kattant a helyére (2. ábra).
3. Alkalmazzon enyhe nyomást, és hosszú mozdulatokkal, a szőr növekedési irányával szemben kezdje el a borotválkozást. Győződjön meg róla, hogy a borotva teljes mértékben érintkezik a bőrrel, úgy, hogy laposan a bőrre fekteti (3. ábra). A borotva kiválóan alkalmas lábak, karok, hónalj, bikinivonal és más érzékeny testrészek borotválásához.

4. Kapcsolja ki a borotvát borotválkozás után



Megjegyzés: Teljesen feltöltve a termék üzemideje legfeljebb 60 perc.

TÁROLÁS


1. Kapcsolja ki a terméket
2. Húzza ki a kábelt az aljzatból és a termékből. Ne tekerje a kábelt a termék köré
3. Tárolja biztonságos és száraz helyen, ahol nem áll fenn a sérülés veszélye.

TISZTÍTÁS

A készüléket mindig kikapcsolt állapotban tisztítsa meg. A készüléket tisztítás közben folyó víznek is kiteheti, de soha nem szabad teljesen alámeríteni. Az öblítés után tiszta, száraz ruhával törölje át.

A vágófej további tisztításhoz eltávolítható. A trimmelőfej eltávolításához óvatosan fogja meg a trimmelőfej oldalát, és nyomja felfelé a késkidobó gombot (4. ábra). A trimmelőfej behelyezéséhez igazítsa a pengét, és nyomja vissza a fogantyúba.

Megjegyzés: A penge törékeny. Óvatosan kezelje. Ha a penge megsérül, azonnal cserélje ki.



KAPCSOLAT/GARANCIA/TÁMOGATÁS

A Beautytrim készülékre az eredeti vásárlástól számított két év garanciát vállalunk a gyártási hibák ellen (kivéve a trimmelő pengéket). A Borgy CZ a.s. a borotvát saját belátása szerint és a garanciaidőn belüli érvényes vásárlási bizonylat bemutatása esetén ingyenesen megjavítja vagy kicseréli. Segítségért vagy a teljesítménnyel, sérülésekkel, pengék cseréjével, garanciával, rendszeres karbantartással vagy vásárlói visszajelzésekkel kapcsolatos problémák esetén kérjük, forduljon a kereskedőhöz.