

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A 6760-AS MODELLHEZ



plusOne Masterpiece luxus multi-vibrátor

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, és a fény kigyullad, amikor teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségre figyelmeztető jelzés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 60 perc után érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon. Teljesen vízálló a kádban és a zuhany alatt való szórakozáshoz

Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. A független motorokkal ez a készülék 10 különböző rezgési beállítást kínál 7 különböző ponton az alak mentén, lehetővé téve a maximális kísérletezést. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.


Hogyan kell használni a plusOne Vibrating Plug Pulse-t:



A fényűző Masterpiece multi-vibrátor használható hevederrel a hevederes vagy pegging játékhoz a partnerével. Hám használata esetén szükség lesz egy 1 hüvelyk átmérőjű O-gyűrűre (nem tartozék).



Az intenzívebb belső stimuláció érdekében helyezze a vibráló fejet a hüvelybe vagy az anális nyílásba. Fedezze fel a lehetőségeket a multi-vibrátor vibráló testének óvatos elhelyezésével közvetlenül a vulvára vagy annak közelébe.



A tapadókoronggal ellátott alapot rögzítse a zuhanyzó falához az érintésmentes élvezetért. Használja a vízalapú síkosítót, hogy felfedezze mind a 10 rezgésbeállítást a teljes testet átfogó érzéki élmény érdekében.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgyűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb vibrációs stimulációt, hogy a csúcsra jusson. Akár 1,5 órányi játék egy teljes feltöltéssel

Termék mérete 5,7 cm x 6 cm x 18 cm

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: plusOne Masterpiece luxus multi-vibrátor, töltőkábel és használati útmutató.